

Desmontaje de un airbag lateral de asiento

Para desmontar el airbag de un vehículo que normalmente se ha activado previamente hay que seguir una serie de instrucciones y tomar medidas de seguridad en el taller, como la desconexión de la batería y la descarga de electricidad estática. Conoce este proceso en diez sencillos pasos.

El desmontaje del airbag lateral del asiento delantero se efectúa, normalmente para ser sustituido, cuando se ha activado previamente el airbag, aunque también puede darse el caso de que el profesional del taller lo desmonte sin haberse activado antes. En la mayoría de las ocasiones, para desmontarlo es necesario destapizar el asiento para acceder hasta los tornillos de anclaje del airbag.

Es importante recordar que, antes de acometer una intervención en los sistemas de seguridad, siempre es necesario desconectar la batería y descargar la electricidad estática para evitar la activación accidental del airbag.

En estas páginas se describe, de un modo general y en diez sencillos pasos, el proceso de desmontaje del airbag lateral. También hay que mencionar que, una vez terminado el proceso, cuando se vuelva a montar el airbag será necesaria una verificación del estado del sistema con el equipo de diagnóstico, borrando si son necesarios los errores o el testigo del airbag, si éste ha sido activado. ◀



1 Preparar la herramienta y desconectar la batería.



2 Desacoplar los conectores.



3 Si el airbag no se ha activado, acoplar el adaptador en el conector del airbag lateral.



4 Desmontar el asiento.



5 Colocar el asiento en el soporte de sujeción.



6 Desmontar el respaldo.



7 Colocar el respaldo en el soporte.



8 Destapizar el respaldo.



9 Separar el mazo de cables.



10 Desmontar el airbag lateral.

en colaboración con
 **CENTRO ZARAGOZA**
 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
 SOBRE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, S.A.
www.centro-zaragoza.com